






Bedradingsschema

	: Aansluitingenstrook		: Aansluiting
	: Connector		: Ter plaatse te voorziene bedrading
BLK	: Zwart	ORG	: Oranje
BLU	: Blauw	RED	: Rood
BRN	: Bruin	WHT	: Wit
GRN	: Groen	YLW	: Geel
PNK	: Roze		

Aantekeningen	: Raadpleeg het naamplaatje voor de nodige spanning en stroom.	
	: INDOOR	Binnen
	: OUTDOOR	Buiten
	: TRANSMISSION CIRCUIT	Transmissiecircuit
	: INTELLIGENT EYE SENSOR	Intelligent-sensor met oog
	: WIRELESS REMOTE CONTROLLER	Draadloze afstandsbediening
	: SIGNAL RECEIVER	Signaalontvanger

Bedradingsschema onderdeelentabel

A1P~A3P	Printplaat
BZ	Zoemer
FG	Frame-aarding
F1U, F2U	Zekering
H1P, H2P	Pilootlamp
M1F	Ventilatormotor
M1S, M2S, M3S	Rotatiemotor
M1	Stappenmotor
R1T,R2T	Thermistor
S25~S200	Connector
S1C	Eindschakelaar
S1W	Bedieningsschakelaar
X1M	Klemmenbord
	Beschermende aarding

OPGELET

Merk op dat de airconditioner automatisch opnieuw zal beginnen werken wanneer de netspanning wordt uitgeschakeld en daarna weer wordt ingeschakeld. HOOGSPANNING – zorg ervoor dat de condensator volledig is ontladen voordat u begint met reparatiewerkzaamheden.
Risico op storingen of waterlekkage!
Was de binnenkant van de airconditioner niet zelf.