



OPERATION MANUAL

SPLIT SYSTEM *VRV* SYSTEM

Air Conditioners Air Conditioners

MODELS
(Ceiling Suspended type)

SPLIT SYSTEM

FHQ35CAVEB
FHQ50CAVEB
FHQ60CAVEB
FHQ71CAVEB
FHQ100CAVEB
FHQ125CAVEB
FHQ140CAVEB

VRV SYSTEM

FXHQ32AVEB
FXHQ63AVEB
FXHQ100AVEB

FHQ140CAVEA

English

Deutsch

Français

Español

Italiano

Ελληνικά

Nederlands

Português

Русский

Türkçe

Thank you for purchasing this product unit.
Carefully read this operation manual to ensure proper operation.
After reading the manual, file it away for future reference.
Furthermore, make certain that this operation manual is handed to a new user when he takes over the operation.
As this operation manual is dedicated for the indoor unit, refer to also the operation manuals attached to the outdoor unit and the remote controller.

Vielen Dank für den Kauf dieses Produktes.
Lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig um einwandfreien Gebrauch zu garantieren.
Nach dem lesen der Bedienungsanleitung, bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf um ggf. darauf zurück zu greifen.
Bitte händigen Sie diese Betriebsanleitung an jede neue Person aus, die für den Betrieb verantwortlich ist.
Da sich diese Betriebsanleitung auf das Innengerät bezieht, sollten Sie auch die Betriebsanleitungen des Außengeräts und der Fernbedienung lesen.

Merci d'avoir acheté ce produit.
Veuillez lire attentivement ce manuel de fonctionnement pour être sûr d'utiliser le produit correctement.
Après avoir lu le manuel d'utilisation, conservez-le afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.
En outre, assurez-vous que le manuel de fonctionnement soit transmis au nouvel opérateur lorsqu'il reprend l'exploitation du produit.
Puisque ce manuel de fonctionnement concerne uniquement l'unité intérieure, reportez-vous également aux manuels de fonctionnement joints pour l'unité extérieure et la télécommande.

Gracias por adquirir este producto.
A fin de garantizar un funcionamiento correcto, lea detenidamente este manual de instrucciones.
Una vez leído, guárdelo para futuras consultas.
Asimismo, asegúrese de entregar este manual de instrucciones a un nuevo usuario.
Debido a que este manual de instrucciones está dedicado a la unidad interior, consulte también los manuales de instrucciones suministrados con la unidad exterior y el mando a distancia.

Vi ringraziamo per aver acquistato questo prodotto.
Per garantire un corretto funzionamento del dispositivo, si prega di leggere attentamente questo manuale d'uso.
Dopo aver letto il manuale, conservarlo per riferimento futuro.
Assicurarsi inoltre di consegnare questo manuale d'uso ad un nuovo utente che provi a utilizzare il dispositivo.
Dal momento che questo manuale d'uso concerne l'unità interna, fare riferimento anche ai manuali d'uso forniti unitamente all'unità esterna e al comando a distanza.

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν.
Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία.
Μετά την ανάγνωση του εγχειριδίου, φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
Επιπλέον, βεβαιωθείτε ότι το παρόν εγχειρίδιο χρήσης μεταβιβάζεται στο νέο χρήστη, όταν αυτός αναλαμβάνει τη λειτουργία.
Δεδομένου ότι το παρόν εγχειρίδιο χρήσης αφορά στην εσωτερική μονάδα, ανατρέξτε επίσης στα εγχειρίδια λειτουργίας που επισυνάπτονται στην εξωτερική μονάδα και το τηλεχειριστήριο.


Hartelijk dank voor uw aankoop van dit product.
Lees deze bedieningshandleiding zorgvuldig door om een goede werking te garanderen.
Bewaar de handleiding, zodat u deze later nog kunt raadplegen.
Vergeet niet deze bedieningshandleiding door te geven aan een nieuwe gebruiker wanneer deze de bediening overneemt.
Deze bedieningshandleiding heeft betrekking op de binnenunit. Raadpleeg ook de bedieningshandleidingen voor de buitenunit en de afstandsbediening.

Obrigado por ter adquirido este produto.
Leia atentamente este manual do funcionamento para garantir uma operação adequada.
Depois de ler o manual guarde-o para referência futura.
Além disso, certifique-se de que este manual do funcionamento é entregue a um novo utilizador quando este fica encarregue da operação.
Como este manual do funcionamento é específico para a unidade interior, consulte também os manuais do funcionamento que acompanham a unidade exterior e o controlo remoto.

Спасибо, что выбрали нашу продукцию.
Для правильной эксплуатации устройства внимательно прочтите данное руководство.
Сохраните руководство для дальнейшего использования.
Кроме того, данное руководство по эксплуатации следует передать новому пользователю, если эксплуатировать устройство будет другой человек.
Поскольку данное руководство по эксплуатации посвящено только внутреннему блоку, см. также руководства по эксплуатации, имеющиеся в комплекте с внешним блоком и пультом дистанционного управления.

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Düzgün çalıştırma için bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.
Kılavuzu okuduktan sonra daha sonra bakmak üzere kaldırın.
Ayrıca, ürünü başka bir kullanıcıya satarsanız bu kullanım kılavuzunu da verdiğinizden emin olun.
Bu kullanım kılavuzu bir iç ünite ile ilgili olduğundan, dış ünite ve uzaktan kumanda ile ilgili kullanım kılavuzlarına da bakın.

■ DISPOSAL REQUIREMENTS ■ VORSCHRIFTEN ZUR ENTSORGUNG ■ INSTRUCTIONS D'ÉLIMINATION
■ REQUISITOS PARA LA ELIMINACIÓN ■ SPECIFICHE DI SMALTIMENTO ■ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
■ VEREISTEN VOOR HET OPRUIMEN ■ REQUISITOS PARA A ELIMINAÇÃO



(GB) Disposal requirements

Your air conditioning product is marked with this symbol. This means that electrical and electronic products shall not be mixed with unsorted household waste.

Do not try to dismantle the system yourself: the dismantling of the air conditioning system, treatment of the refrigerant, of oil and of other parts must be done by a qualified installer in accordance with relevant local and national legislation.

Air conditioners must be treated at a specialized treatment facility for re-use, recycling and recovery. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help to prevent potential negative consequences for the environment and human health. Please contact the installer or local authority for more information.

Batteries must be removed from the remote controller and disposed of separately in accordance with relevant local and national legislation.

(D) Vorschriften zur Entsorgung

Ihre Klimaanlage ist mit diesem Symbol gekennzeichnet. Das bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte nicht mit unsortiertem Haushaltsabfall entsorgt werden dürfen.

Versuchen Sie auf keinen Fall das System selbst zu demontieren. Die Demontage des Klimaanlage-Systems sowie die Handhabung von Kältemittel, Öl und möglichen weiteren Teilen muss von einem qualifizierten Monteur gemäß den entsprechenden örtlichen und staatlichen Bestimmungen vorgenommen werden.

Klimaanlagen müssen bei einer fachkundigen Einrichtung für Wiederverwendung, Recycling und Wiedergewinnung aufbereitet werden. Indem Sie dieses Produkt korrekt entsorgen, helfen Sie potenzielle negative Folgen für die Umwelt und die Gesundheit der Menschen zu vermeiden. Nehmen Sie bitte hinsichtlich weiterer Informationen Kontakt auf mit dem Monteur oder den örtlichen Behörden.

Die Batterien müssen aus der Fernbedienung entfernt werden und gemäß den entsprechenden örtlichen und staatlichen Vorschriften separat entsorgt werden.

(F) Instructions d'élimination

Cet appareil de conditionnement d'air porte le symbole ci-joint. Ce symbole signifie que les appareils électriques et électroniques doivent être éliminés séparément des ordures ménagères non triées.

N'essayez pas de démonter vous-même l'appareil : le démontage de l'appareil de conditionnement d'air ainsi que le traitement du réfrigérant, de l'huile et d'autres composants doivent être effectués par un installateur qualifié, en accord avec les réglementations locales et nationales en vigueur.

Les appareils de conditionnement d'air doivent être traités dans des installations spécialisées de dépannage, réutilisation ou recyclage. En vous assurant que cet appareil est éliminé correctement, vous contribuez à éviter les conséquences potentiellement néfastes sur l'environnement et la santé. Veuillez contacter votre installateur ou les autorités locales pour plus d'information.

Les piles de la télécommande doivent être enlevées et éliminées séparément, conformément aux réglementations locales et nationales en vigueur.

(E) Requisitos para la eliminación

Su acondicionador de aire está marcado con este símbolo. Esto significa que los productos eléctricos y electrónicos no deben mezclarse con el resto de residuos domésticos no clasificados.

No intente desmontar el sistema usted mismo: El desmantelamiento del acondicionador de aire, así como el tratamiento del refrigerante, aceite y otros componentes, debe ser efectuado por un instalador competente de acuerdo con las normas locales y nacionales aplicables.

Los acondicionadores de aire deben ser tratados en instalaciones especializadas para su reutilización, reciclaje y recuperación. Al asegurarse de desecharlo este producto de la forma correcta, está contribuyendo a evitar posibles consecuencias negativas para el entorno y para la salud de las personas. Contacte, por favor, con el instalador o con las autoridades locales para obtener más información.

Las pilas del control remoto deben extraerse y eliminarse por separado y de acuerdo con la normativa local y nacional aplicable.

(I) Specifiche di smaltimento

Il climatizzatore è contrassegnato con questo simbolo, ciò significa che i prodotti elettrici ed elettronici non possono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici non differenziati.

Non cercare di rimuovere il sistema da soli: la rimozione del sistema di condizionamento, nonché il recupero del refrigerante, dell'olio e di qualsiasi altra parte devono essere eseguiti da un installatore qualificato in conformità alla legislazione locale e nazionale vigente in materia.

I climatizzatori devono essere trattati presso una struttura specializzata nel riutilizzo, riciclaggio e recupero dei materiali. Il corretto smaltimento del prodotto eviterà le possibili conseguenze negative all'ambiente e alla salute dell'uomo. Per maggiori informazioni contattare l'installatore o le autorità locali.

Le batterie devono essere tolte dal telecomando e smaltite separatamente conformemente alla legislazione locale e nazionale vigente in materia.

(GR) Προϋποθέσεις απόρριψης

Το κλιματιστικό σας επισημαίνεται με αυτό το σύμβολο. Αυτό σημαίνει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα.

Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας το σύστημα: Η αποσυναρμολόγηση της μονάδας κλιματισμού, ο χειρισμός του ψυκτικού μέσου, του λαδιού και των άλλων μερών θα πρέπει να γίνεται από κάποιο ειδικευμένο τεχνικό, σύμφωνα με τη σχετική τοπική και εθνική νομοθεσία.

Για την εκ νέου χρήση, την ανακύκλωση και την επισκευή, οι μονάδες κλιματισμού θα πρέπει να υφίστανται επεξεργασία σε ειδικές εγκαταστάσεις. Επιβεβαιώνοντας ότι αυτό το προϊόν απορρίπτεται σωστά, θα αποφύγετε ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία.

Παρακαλώ επικοινωνήστε με τον τεχνικό εγκατάστασης ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες.

Οι μπαταρίες θα πρέπει να αφαιρούνται από το τηλεχειριστήριο και να απορρίπτονται ξεχωριστά, σύμφωνα με τη σχετική τοπική και εθνική νομοθεσία.

(NL) Vereisten voor het opruimen

Uw airconditioningproduct draagt dit symbool. Dit betekent dat u geen elektrische en elektronische producten mag mengen met niet-gesorteerd huishoudelijk afval.

Probeer niet zelf het systeem te ontmantelen: het ontmantelen van het airconditioningsysteem, behandelen van het koelmiddel, olie en andere onderdelen moet worden uitgevoerd door een bevoegd installateur in overeenstemming met de relevante lokale en nationale reglementeringen. Airconditioners moeten bij een gespecialiseerd behandlingsbedrijf worden behandeld voor hergebruik, recyclage en terugwinning. Door ervoor te zorgen dat dit product op de correcte manier wordt opgeruimd, helpt u potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met de installateur of de lokale overheid.

De batterijen moeten uit de afstandsbediening worden verwijderd en afzonderlijk opgeruimd in overeenstemming met de relevante lokale en nationale reglementeringen.

(P) Requisitos para a eliminação

O equipamento de ar condicionado que possui está marcado com este símbolo. Significa que os produtos eléctricos e electrónicos não devem ser misturados com o lixo doméstico indiferenciado.

Não tente desmontar pessoalmente o sistema: o desmantelamento do sistema de ar condicionado e o tratamento do líquido de refrigeração, do óleo e de outros componentes têm de ser feitos por um instalador qualificado, cumprindo a legislação nacional relevante e regulamentos locais aplicáveis.

Os equipamentos de ar condicionado têm de ser processados numa estação de tratamento especializada, para reutilização, reciclagem ou recuperação. Ao certificar-se de que este produto é eliminado correctamente, está a contribuir para evitar as potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana. Contacte o seu instalador ou as autoridades locais, para obter mais informações.

As pilhas do controlo remoto têm de ser retiradas e eliminadas separadamente, cumprindo a legislação nacional e os regulamentos locais aplicáveis.

INHOUD

1. VEILIGHEIDSMATREGELEN	1
2. WAT TE DOEN VOOR GEBRUIK	4
3. BEREIK	5
4. INSTALLATIELOCATIE	6
5. BEDIENING	7
6. WERKINGSKENMERKEN	7
7. OPTIMALE WERKING	10
8. ONDERHOUD (VOOR ONDERHOUDSPERSONEEL)	10
9. GEEN STORING VAN DE AIRCONDITIONER	14
10. IN GEVAL VAN PROBLEMEN	16

De oorspronkelijke handleiding is geschreven in het Engels. Alle andere talen zijn vertalingen van de oorspronkelijke instructies.

Belangrijke informatie over het gebruikte koelmiddel

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen die onder het Kyoto-protocol vallen.

Koelmiddeltype: R410A

GWP⁽¹⁾ waarde: 1975

⁽¹⁾ GWP = Global Warming Potential (indicatie van de bijdrage aan het broeikaseffect)

Afhankelijk van de Europese of lokale wetgeving kunnen periodieke inspecties voor koelmiddellekken vereist zijn. Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met uw lokale dealer.

1. VEILIGHEIDSMATREGELEN

We adviseren u om deze gebruiksaanwijzing voor gebruik zorgvuldig door te nemen om alle functies van de airconditioner optimaal te kunnen benutten en om storingen als gevolg van verkeerde bediening te voorkomen.

Dit product is ingedeeld in de categorie "apparaten niet voor algemeen gebruik".

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik door deskundige of opgeleide gebruikers in winkels, lichte industrie en boerenbedrijven, of voor commercieel gebruik door leken.

Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als zij supervisie of instructie krijgen over het veilige gebruik van het apparaat en als zij

de gevaren in betrekking hiermee begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigen en onderhoud mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de in de handleiding beschreven personen.

Het apparaat mag niet zonder toezicht worden gebruikt door jongere kinderen of personen die niet bevoegd zijn om airconditioners te bedienen.

Dit leiden tot elektrische schokken of verwondingen.

- In deze handleiding wordt onderscheid gemaakt tussen **WAARSCHUWINGEN** en **VOORZORGSMATREGELEN**. Volg altijd onderstaande veiligheidsaanwijzingen: deze zijn allemaal belangrijk om de veiligheid te waarborgen.

 **WAARSCHUWING** Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot serieus of dodelijk letsel.

 **VOORZORGSMATREGELEN** Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot licht of gemiddeld letsel. Deze aanduiding wordt ook gebruikt om de aandacht te vestigen op onveilige werkwijzen.

- **Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een plaats waar hij voor elke gebruiker goed bereikbaar is. Zorg er tevens voor, dat elke nieuwe gebruiker deze gebruiksaanwijzing overhandigd krijgt.**

WAARSCHUWING

Schakel de netspanning van de airconditioning onmiddellijk uit wanneer u iets ongewoons opmerkt (zoals een brandlucht) en neem contact op met uw dealer.

Wanneer u de airconditioner onder dergelijke omstandigheden blijft gebruiken, kan dit leiden tot een defect, elektrische schokken of brand.

Laat onderhoud en reparaties uitsluitend door uw dealer uitvoeren.

Door onoordeelkundige aanpassingen, reparaties en onoordeelkundig uitgevoerd onderhoud kunnen storingen, waterlekage en elektrische schokken en brand ontstaan.

Gebruik alleen zekeringen van het juiste amperage.

Het vervangen van zekeringen door een stukje ijzerdraad of soortgelijke voorwerpen kan elektrische schokken, brand, verwonding of schade aan de airconditioner tot gevolg hebben.

Neem contact op met uw dealer als de airconditioner onder water is komen te staan als gevolg van een natuurramp zoals een overstroming of een storm.

In een dergelijk geval mag u de airconditioner niet gebruiken, omdat dit anders defecten, elektrische schokken of brand kan veroorzaken.

Start en stop de airconditioner met de afstandsbediening. Gebruik hiervoor nooit de stroomonderbreker.

Dit kan brand of waterlekage veroorzaken. Als er bovendien een automatische resetregeling voorzien is tegen stroomuitval en er opnieuw stroom is, zal de ventilator plots gaan draaien, waardoor u gewond kunt raken.

Gebruik de airconditioner niet in een omgeving met veel oliedampen, zoals de dampen van bakolie of machine-olie.

Deze oliedampen kunnen barsten veroorzaken aan de airconditioner, elektrische schokken of brand.

Gebruik geen ontvlambare materialen (bijv. haarspray of insectenverdelger) in de buurt van de airconditioner. Maak de airconditioner niet schoon met organische oplosmiddelen zoals witte spiritus.

Gebruik van organische oplosmiddelen kan resulteren in barsten in de airconditioner, elektrische schokken of brand.

Gebruik de airconditioner niet op plaatsen met buitensporig veel vette rook, zoals in keukens, of op plaatsen met ontvlambare of corrosieve gassen, of metaalstofdeeltjes.

Gebruik van de airconditioner in dergelijke ruimten kan resulteren in brand of een defect aan de airconditioner.

Let op voor brand in geval van koelmiddellekkage.

Als de airconditioner niet correct werkt, d.w.z. geen koude of warme lucht genereert, kan dit het gevolg zijn van koelmiddellekkage. Neem contact op met uw lokale dealer voor hulp. Het gebruikte koelmiddel in de airconditioner is veilig en lekt gewoonlijk niet weg. Als het toch weglekt en in contact komt met een onbedekte brander, verwarmings- of kooktoestel, kunnen er schadelijke chemische verbindingen ontstaan. Zet de airconditioner uit en neem contact op met uw lokale dealer. Zet de airconditioner pas weer aan nadat de erkende servicemedewerker heeft bevestigd dat het lek is hersteld.

Steek geen voorwerpen of vingers in de luchtinlaat, de luchtuitlaat of de luchtroosters.

De ventilator draait met hoge snelheid en kan ernstig letsel veroorzaken.

Raadpleeg uw plaatselijke dealer over de reiniging van het binnenste van de airconditioner.

Verkeerde reiniging kan de plastic onderdelen beschadigen of een storing, lekkage of elektrische schok veroorzaken.

Voorkom langdurige blootstelling aan de koude lucht en voorkom dat de temperatuur in de kamer te laag wordt. Kou is niet bevorderlijk voor de gezondheid. Uw fysieke conditie kan verslechteren en uw gezondheid kan worden aangetast.

Laat de apparatuur door uw dealer installeren.

Als u de werkzaamheden zelf uitvoert, kan dit leiden tot waterlekkage, elektrische schokken en brand.

Laat los verkrijgbare accessoires door vakbekwaam personeel installeren. Gebruik alleen de voorgeschreven los verkrijgbare accessoires.

Als een defect ontstaat door uw eigen werkzaamheden, kan dit leiden tot waterlekkage, elektrische schokken of brand.

Laat de apparatuur door uw dealer verplaatsen of verwijderen.

Door een niet volledig uitgevoerde installatie kunnen storingen, waterlekkage, elektrische schokken en brand ontstaan.

De airconditioner moet geaard worden.

Aard de airconditioner niet op een gas- of waterpijp, bliksemafleider of telefoon-aardkabel.

Onvoldoende aarding kan kortsluiting of brand veroorzaken.

Een plotselinge schok van inslaande bliksem of iets anders kan de airconditioner beschadigen.

Plaats een aardlekschakelaar.

Het niet plaatsen van een aardlekschakelaar kan elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.

Gebruik altijd een apart stopcontact voor deze airconditioner.

Indien dit niet wordt gedaan, kan er grote warmte ontstaan, brand of een defect aan de airconditioner.

Neem bij lekkage van de koelvloeistof contact op met uw verdeler.

Wanneer de airconditioner in een kleine ruimte wordt geïnstalleerd, moeten de nodige stappen worden genomen om te voorkomen dat bij lekkage de koelmiddelconcentratie te hoog wordt. Als de koelvloeistofconcentratie te hoog wordt, kunnen er gebreken door zuurstofgebrek ontstaan.

VOORZORGSMAATREGELEN

Houd de kinderen in het oog en zorg ervoor dat ze niet met de binnenunit of de afstandsbediening spelen.

Wanneer een kind het toestel bij toeval gebruikt, kan dit elektrische schokken of verwondingen tot gevolg hebben.

Laat geen kinderen op de unit klimmen en plaats er geen voorwerpen op.

Dit om ongevallen en indeuken te voorkomen.

Laat kinderen niet op of rondom de buitenunit spelen.

Als de buitenunit verkeerd wordt aangeraakt, kan dit resulteren in letsel.

Stel uw kinderen, huisdieren en kamerplanten niet rechtstreeks aan de luchtstroom bloot. Dit is niet bevorderlijk voor hun gezondheid.

Plaats geen spuitbussen bij de airconditioner en vermijd het gebruik in de buurt ervan. Dit om brandgevaar te voorkomen.

Spoel de airconditioner of de afstandsbediening niet af met water, aangezien dit elektrische schokken of brand kan veroorzaken.

Plaats geen voorwerpen met water erin (bloemenvaas, enz.) op de binnenunit, dit kan resulteren in elektrische schokken of brand.

Plaats ontvlambare middelen, zoals spuitbussen, minimaal 1 meter van de luchtuitlaat verwijderd.

Dit om ontploffing te voorkomen als gevolg van de warme lucht die uit de binnen- of buitenunit komt.

Zet de airconditioner volledig uit wanneer het langere tijd niet wordt gebruikt.

Anders kan hij oververhit raken of vuur vatten ten gevolge van stofophoping.

Zet geen voorwerpen vlakbij de buitenunit en laat geen bladeren en ander afval rond de unit ophopen.

Bladeren trekken kleine dieren aan die in de unit kunnen binnendringen. In de unit kunnen dergelijke dieren storingen, rook of brand veroorzaken wanneer ze in contact komen met elektrische onderdelen.

Schakel de airconditioner uit voordat u deze schoonmaakt en schakel de stroomonderbreker uit.

Dit om elektrische schokken of verwonding te voorkomen.

Bedien de airconditioner niet met natte handen, eveneens om elektrische schokken te voorkomen.

Raak nooit de inwendige onderdelen van de afstandsbediening aan.

Aanraken van bepaalde interne onderdelen kan resulteren in een elektrische schok of beschadiging van de afstandsbediening. Neem contact op met uw lokale dealer voor het controleren of afstellen van interne onderdelen.

Wanneer de airconditioner tegelijk met een ander verwarmingstoestel wordt gebruikt, moet er voldoende ventilatie zijn in de kamer om zuurstofgebrek te voorkomen.

Leg de afstandsbediening niet op een plaats waar deze nat kan worden.

Als er water in de afstandsbediening terechtkomt, bestaat er kans op kortsluiting en beschadiging van de elektrische onderdelen.

Let goed op bij het schoonmaken of nakijken van het luchtfilter.

De werkzaamheden vinden op grotere hoogte plaats, dus wees zeer voorzichtig.

Als de stellage onstabiel is, kunt u vallen of uitglijden met letsel tot gevolg.

Verwijder nooit het luchtuitlaatrooster van de buitenunit.

Het rooster biedt bescherming tegen de hogesnelheid ventilator, die letsel kan veroorzaken.

Raak de luchtinlaat of de aluminium vin van de airconditioner niet aan om persoonlijk letsel te voorkomen.

Plaats geen dingen onder de binnenunit die gevoelig zijn voor vochtschade, anders loopt u het risico dat zij beschadigd raken door water.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen condensatie op de unit of koelmiddelleidingen, vuil in het luchtfilter of een verstopte afvoer lekkage tot gevolg hebben, waardoor het betrokken voorwerp verstopt of beschadigd kan raken.

Plaats geen verwarmingstoestellen meteen onder de binnenunit. De hitte ervan kan resulteren in vervorming van de ombouw.

Plaats geen verbrandingstoestellen in de luchtstroom van de airconditioner. Dit om onvolledige verbranding te voorkomen.

Blokkeer de luchtinlaat- en uitlaatopeningen niet.

Een verminderde luchtstroom kan resulteren in inferieure prestaties of een defect.

Gebruik de airconditioner alleen om de lucht te koelen of te verwarmen.

Gebruik de airconditioner niet voor andere doeleinden, zoals het bewaren of beschermen van levensmiddelen, dieren, planten, precisie-instrumenten of kunstwerken, omdat dergelijke voorwerpen aangetast kunnen worden.

Installeer de airconditioner niet op plaatsen waar ontvlambare gassen kunnen voorkomen.

Als er een gaslek optreedt en gas zich ophoopt in de airconditioner, kan brand ontstaan.

Leg de afvoerleiding correct aan om een volledige afvoer te garanderen.

Als de afvoerleiding niet correct geplaatst is, zal er geen afvoer uit de unit plaatsvinden. Er kan zich dan vuil en stof ophopen in de afvoerleiding, wat waterlekkage tot gevolg kan hebben. Als dit het geval is, moet u de airconditioner stopzetten en contact opnemen met uw dealer.

• OPMERKING VOOR SERVICEPERSONEEL


— ⚠ WAARSCHUWING —

⚠ RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK OF BRAND

- Als u elektrische componenten controleert (zoals de binnenkant van de schakeldoos, de ventilatormotor, de afvoerpomp enz.), moet u ervoor zorgen dat de elektriciteit voor de airconditioner volledig is afgesloten (met inbegrip van zowel de binnen- als buitenunits).
- Als u de warmtewisselaar schoonmaakt, verwijder dan altijd de elektrische componenten die zich erboven bevinden; als deze in contact komen met het reinigingsmiddel, bestaat het risico dat de isolatie wordt aangetast, waardoor ze oververhit kunnen raken.

⚠ VOORZORGSMATREGELEN! GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK

- Schakel de elektriciteit uit voordat u aan het werk gaat.
- Open de schakeldoos nooit tijdens de eerste 10 minuten nadat de elektriciteit is uitgeschakeld; er is nog restspanning aanwezig.
- Meet na het openen van de schakeldoos eerst de in **Afb. 1** getoonde punten op de Printplaat met een testapparaat (raak daarbij de onder spanning staande delen niet aan) en verzeker u ervan dat de restspanning minder dan 50 V DC bedraagt.




Afb. 1

- Na een stroomonderbreking zal de werking automatisch herstarten.

2. WAT TE DOEN VOOR GEBRUIK

Deze bedieningshandleiding is voor de volgende systemen met standaard besturing. Voordat u het systeem in gebruik neemt, moet u uw lokale dealer raadplegen omtrent de juiste werking van uw systeem.

2-1. FHQ



OPMERKING

- Lees de bedieningshandleiding van de afstandsbediening die u gebruikt.

Gebruikt u een draadloze afstandsbediening, raadpleeg dan de bedieningshandleiding die bij de draadloze afstandsbedieningsset is geleverd. Indien uw installatie een speciaal aangepast besturingssysteem heeft, vraag dan uw lokale dealer naar de juiste werking van uw systeem.

- Model met warmtepomp
Dit systeem heeft standen voor KOELEN, VERWARMING, AUTOMATISCH, PROGRAMMA DROOGWERK en VENTILATOR.
- Alleen voor koelunits
Dit systeem heeft standen voor KOELEN, PROGRAMMA DROOGWERK en VENTILATOR.

VOORZORGSMaatregelen voor GROEPSBESTURINGSSYSTEMEN OF BESTURINGSSYSTEMEN MET TWEE AFSTANDSBEDIENINGEN

Behalve individuele besturing (één afstandsbediening bestuurt één binnenuit) biedt dit systeem nog twee andere besturingssystemen. Bevestig het volgende indien uw unit het volgende besturingssysteem gebruikt.

- **Groepsbesturingssysteem**
Eén afstandsbediening bestuurt maximaal 16 binnenuits.
Alle binnenuits hebben dezelfde afstelling.


- **Systeem wordt met twee afstandsbedieningen bediend**

Eén binnenunit met twee afstandsbedieningen (In geval van groepsbesturingssysteem, één groep binnenuits).

OPMERKING

- Neem contact op met uw plaatselijke verdeler bij het veranderen van de combinatie of de instellingen van groepsbesturing en regelsystemen met twee afstandsbedieningen.
- Wijzig in geen geval zelf de combinatie of de instellingen van groepsbesturingssystemen of besturingssystemen met twee afstandsbedieningen; vraag dit aan uw lokale dealer.

2-2. FXHQ



OPMERKING

- Lees de bedieningshandleiding van de buitenunit en de afstandsbediening die u gebruikt.

Gebruikt u een draadloze afstandsbediening, raadpleeg dan de bedieningshandleiding die bij de draadloze afstandsbedieningsset is geleverd. Indien uw installatie een speciaal aangepast besturingssysteem heeft, vraag dan uw lokale dealer naar de juiste werking van uw systeem.

VOORZORGSMaatregelen voor GROEPSBESTURINGSSYSTEMEN OF BESTURINGSSYSTEMEN MET TWEE AFSTANDSBEDIENINGEN

Behalve individuele besturing (één afstandsbediening bestuurt één binnenuit) biedt dit systeem nog twee andere besturingssystemen. Bevestig het volgende indien uw unit het volgende besturingssysteem gebruikt.

- **Groepsbesturingssysteem**
Eén afstandsbediening bestuurt maximaal 16 binnenuits.
Elke binnenuit gebruikt zijn eigen inlaattemperatuursensor om de temperatuur individueel te sturen op basis van de temperatuur die op de afstandsbediening is ingesteld.


- **Systeem wordt met twee afstandsbedieningen bediend**

Twee afstandsbedieningen besturen één binnenunit (of, in het geval van een groepsbesturingssysteem, één groep binnenunits). De unit wordt individueel bediend.

OPMERKING

- Neem contact op met uw plaatselijke verdeler bij het veranderen van de combinatie of de instellingen van groepsbesturing en regelsystemen met twee afstandsbedieningen.
- Wijzig in geen geval zelf de combinatie of de instellingen van groepsbesturingssystemen of besturingssystemen met twee afstandsbedieningen; vraag dit aan uw lokale dealer.

Namen en functies van onderdelen



a	Luchtuitlaat
b	Horizontale rotor (bij luchtuitlaat)
c	Aanzuigrooster (Zie "8. ONDERHOUD" op pagina 10.)
d	Luchtfiler (in aanzuigrooster) (Zie "8. ONDERHOUD" op pagina 10.)
e	Afstandsbediening (optie) Afhankelijk van de configuratie van het systeem is het mogelijk dat de afstandsbediening niet nodig is.
f	Afvoerpijp
g	Koelmiddelleiding Transmissiebedrading Voedingsbedrading (alleen voor FXHQ) Aardingsdraad (OPMERKING) Bedrading om elektriciteit in noodgevallen van de binnenunit naar de aarde toe te leiden en zo een elektrische schok of vuur te voorkomen.

3. BEREIK

Indien de temperatuur of de vochtigheid buiten de volgende limieten valt, kan de veiligheidsapparatuur in bedrijf komen en de airconditioner afslaan, en soms kan er water uit de binnenunit lekken.

3-1. FHQ

KOELEN

[°C]

BUITENUNIT	BINNEN		VOCHTIGHEID	BUITEN TEMPERATUUR	
	TEMPERATUUR				
RN50 RN60	DB	21 tot 37	80%* of lager	DB	19,4 tot 46
	WB	14 tot 28			
RKS35 · 50 · 60 RXS35 · 50 · 60	DB	21 tot 32	80%* of lager	DB	– 10 tot 46
	WB	14 tot 28			
4MKS58 · 75 3MXS52 · 68 4MXS68 · 80 5MXS90	DB	21 tot 37	80%* of lager	DB	– 10 tot 46
	WB	14 tot 28			
5MKS90	DB	21 tot 37	80%* of lager	DB	10 tot 46
	WB	14 tot 28			
RZQ 140 · 200 · 250	DB	21 tot 37	80%* of lager	DB	– 5 tot 46
	WB	14 tot 28			
RZQG 71 · 100 · 125 · 140	DB	18 tot 37	80%* of lager	DB	– 15 tot 50
	WB	12 tot 28			
RZQSG 71 · 100 · 125 · 140	DB	21 tot 37	80%* of lager	DB	– 10 tot 43
	WB	14 tot 28			

BUITENUNIT	BINNEN TEMPERATUUR		BUITEN TEMPE- RATUUR	
RXS35 · 50 · 60	DB	10 tot 30	DB	– 14 tot 24
			WB	– 15 tot 18
3MXS52 · 68 4MXS68 · 80 5MXS90	DB	10 tot 30	DB	– 14 tot 21
			WB	– 15 tot 15,5
RZQG 71 · 100 · 125 · 140	DB	10 tot 27	DB	–19,5 tot 21
			WB	–20 tot 15,5
RZQ200 · 250	DB	10 tot 27	DB	– 14 tot 21
			WB	– 15 tot 15
RZQSG71	DB	10 tot 30	DB	– 14 tot 21
			WB	–15 tot 15,5
RZQSG100 · 125 · 140	DB	10 tot 28	DB	– 14 tot 21
			WB	–15 tot 15,5
RZQ140	DB	10 tot 27	DB	– 14 tot 21
			WB	–15 tot 15,5

* Om condensatie en het druppelen van water uit de binnenunit te voorkomen.

DB: droge-bol-temperatuur

WB: natte-bol-temperatuur

Het insteltemperatuurbereik van de afstandsbediening is 16°C-32°C.

3-2. FXHQ

Lees de bedieningshandleiding die is meegeleverd met de buitenunit.

4. INSTALLATIELOCATIE

Met betrekking tot de plaats van installatie

- Is de airconditioner geïnstalleerd in een goed geventileerde ruimte waar er geen obstructies zijn?
- Installeer de airconditioner niet in de volgende plaatsen.
 - In ruimten waar veel oliedampen van minerale oliën hangen.
 - Op plaatsen waar de lucht erg zout is, zoals een strandgebied.
 - Op plaatsen waar zwaveldampen voorkomen, zoals bij warmwaterbronnen.
 - In ruimten waar veel spanningsschommelingen optreden, zoals in fabrieken.
 - In voer- en vaartuigen.
 - In ruimten met veel oliespatten of stoom, zoals in een keuken.
 - In de buurt van machines die elektromagnetische golven opwekken.
 - In ruimten waar zuren en/of alkalinedampen voorkomen.

- Zijn voldoende voorzorgsmaatregelen genomen?

Neem voor meer details contact op met uw lokale dealer in verband met sneeuwbescherming, enz.

Met betrekking tot de bedrading

- Laat de aanleg van de elektrische bedrading uitsluitend door gekwalificeerd personeel uitvoeren.

Raadpleeg hierover uw lokale dealer. Leg de bedrading nooit zelf aan.

- Zorg ervoor dat de unit wordt voorzien van een gescheiden voedingssysteem en dat al het werk aan elektrische bedrading wordt uitgevoerd door erkende elektriciens en conform de landelijk geldende voorschriften en de instructies van deze installatiehandleiding.

Besteed ook aandacht aan het geluid van het in werking zijnde systeem

- Zijn de volgende plaatsen gekozen?
 - Een plaats die sterk genoeg is om het gewicht van de airconditioner te kunnen dragen en die weinig trillingen en geluid overbrengt.
 - Een plaats waar de warme lucht uit de luchtuitlaat van de buitenunit en het geluid van het apparaat geen overlast veroorzaken voor uw burelen.
 - Weet u zeker dat er geen voorwerpen voor de luchtuitlaat van de buitenunit staan?
- Dergelijke voorwerpen kunnen de prestaties verminderen en bijgeluiden veroorzaken.
- Schakel de airconditioner uit wanneer deze een ongewoon geluid maakt tijdens gebruik en neem dan hierover contact op met uw lokale dealer.

Met betrekking tot de afvoerleiding

- Is de afvoerleiding correct aangelegd om een volledige afvoer te garanderen?

Als de afvoerleiding niet correct is aangelegd, kan er zich stof of vuil gaan ophopen wat waterlekage tot gevolg kan hebben. Als dit het geval is, moet u de airconditioner stopzetten en contact opnemen met uw lokale dealer.

5. BEDIENING

- De bedieningsprocedure verschilt tussen het model met de warmtepomp en het model met directe koeling. Neem contact op met uw lokale dealer om het systeemmodel te bevestigen.
- Ter bescherming van de unit moet de hoofdschakelaar 6 uur voordat de unit in gebruik wordt genomen worden aangezet.
- Sluit de stroomtoevoer niet af tijdens seizoensgebruik van de airconditioner. Dit is om de airconditioner goed te laten werken.
- Indien de hoofdschakelaar tijdens bedrijf wordt uitgezet, wordt de werking automatisch hervat nadat de hoofdschakelaar weer wordt aangezet.

5-1. FHQ

Lees de bedieningshandleiding die is meegeleverd met de afstandsbediening.

5-2. FXHQ

Lees de bedieningshandleiding van de buitenunit en de afstandsbediening.

6. WERKINGSKENMERKEN

■ KENMERKEN VAN DE STAND KOELEN (KOELEN EN AUTOMATISCH KOELEN)

- Na lange tijd te werken met een omlaag gerichte luchtstroom moet u de airconditioner een tijdje in een andere richting gebruiken om condensatie op de horizontale rotor te voorkomen. (De afstandsbediening toont de ingestelde luchtstroomrichting.)
- Wanneer de koelfunctie wordt gebruikt bij een lage binnentemperatuur, zal er rijm gevormd worden op de warmtewisselaar van de binnenunit. Hierdoor kan het koelvermogen afnemen. In dit geval schakelt de airconditioner gedurende enige tijd automatisch om naar de stand ONTDOOIEN. Tijdens het ONTDOOIEN wordt een lage ventilatorsnelheid gebruikt om te voorkomen dat er smeltwater vrijkomt. (De afstandsbediening toont de ingestelde ventilatorsnelheid.)
- Bij hoge buitentemperaturen duurt het soms even voordat de binnentemperatuur de ingestelde waarde bereikt.

■ KENMERKEN VAN DE STAND VERWARMEN (VERWARMEN EN AUTOMATISCH VERWARMEN)

START VAN DE WERKING

- Het duurt gewoonlijk langer om met de stand VERWARMEN de ingestelde binnentemperatuur te bereiken dan met de stand KOELEN. Het is aanbevolen om de werking vooraf te starten door de TIMER te gebruiken.

Doe het volgende om te voorkomen dat het verwarmingsvermogen afneemt en er koude lucht ontsnapt.

BIJ DE START VAN DE WERKING EN NA HET ONTDOOIEN

- In dit systeem wordt de warme lucht gecirculeerd, zodat het enige tijd kan duren voordat het in de gehele ruimte warm wordt.
- De ingebouwde ventilator blijft enige tijd draaien, totdat de temperatuur in de airconditioner een bepaalde hoogte bereikt. Gedurende deze tijd verschijnt “ ” op de display van de afstandsbediening. Laat het systeem ongemoeid en wacht rustig af. (De afstandsbediening toont de ingestelde ventilatorsnelheid.)
- De lucht wordt horizontaal uitgeblazen om tocht van koude lucht op de aanwezige personen te voorkomen. (De afstandsbediening toont de ingestelde luchtstroomrichting.)

ONTDOOIEN

(Rijmverwijdering voor de buitenunit)

- Naarmate op de buitenunit rijm wordt gevormd, vermindert het verwarmingseffect en wordt de airconditioner in de stand ONTDOOIEN geschakeld.
- De binnenunit stopt en de display van de afstandsbediening toont “ ”. Bij een draadloze afstandsbediening stopt de warme lucht en gaat het lampje ONTDOOIEN branden op de ontvangende unitindicator. (De afstandsbediening toont de ingestelde ventilatorsnelheid.)
- Na maximaal 10 minuten ONTDOOIEN, schakelt de airconditioner terug naar VERWARMEN.
- De richting van de luchtstroom wijzigt naar horizontaal. (De afstandsbediening toont de ingestelde luchtstroomrichting.)
- Tijdens of na het ONTDOOIEN, komt witte rook uit de luchtin- of -uitlaat van de airconditioner. (Zie “VI.” op pagina 15.)
- Er kan tijdens deze werking een “sis”-geluid hoorbaar zijn.

Met betrekking tot de temperatuur van de buitenlucht en de verwarmingscapaciteit

- De verwarmingscapaciteit van de airconditioner neemt af als de temperatuur van de buitenlucht daalt. Gebruik de airconditioner in dit geval samen met andere verwarmingssystemen. (Wanneer er een verbrandingstoestel wordt gebruikt, moet de ruimte regelmatig worden geventileerd.)
Gebruik het verbrandingstoestel niet wanneer de lucht van de airconditioner er rechtstreeks op wordt geblazen.
- Wanneer de warme lucht onder het plafond blijft hangen en u koude voeten krijgt, verdient het aanbeveling om met behulp van een ventilator de lucht in de ruimte te ventileren. Raadpleeg uw lokale dealer voor details.
- Wanneer de binnentemperatuur de ingestelde temperatuur overschrijdt, verspreidt de binnenunit een lichte bries (schakelt over naar lichte bries). De richting van de luchtstroom wijzigt naar horizontaal. (De afstandsbediening toont de ingestelde ventilatorsnelheid en luchtstroomrichting.)

■ KENMERKEN VAN HET PROGRAMMA DROGEN

- Dit programma vermindert de vochtigheid zonder de binnentemperatuur te verlagen. De binnentemperatuur bij het indrukken van de werkingsschakelaar zal de ingestelde temperatuur zijn. Op dit moment worden de ventilatorsnelheid en temperatuur automatisch ingesteld; de afstandsbediening toont de ventilatorsnelheid en ingestelde temperatuur dus niet.
Om de binnentemperatuur en vochtigheid optimaal te verlagen, gebruikt u eerst de stand KOELEN om de binnentemperatuur te verlagen, en daarna het PROGRAMMA DROGEN. Wanneer de binnentemperatuur wordt verlaagd, kan de luchtstroom uit de airconditioner stoppen.
- Na lange tijd te werken met een omlaag gerichte luchtstroom moet u de airconditioner een tijdje in een andere richting gebruiken om condensatie op de horizontale rotor te voorkomen. (De afstandsbediening toont de ingestelde luchtstroomrichting.)
- Wanneer het PROGRAMMA DROGEN wordt gebruikt bij een lage binnentemperatuur, zal er rijm gevormd worden op de warmtewisselaar van de binnenunit. In dit geval schakelt de airconditioner gedurende enige tijd automatisch om naar de stand ONTDOOIEN.
Een lage ventilatorsnelheid of een zachte wind wordt gebruikt om te voorkomen dat er smeltwater vrijkomt.


■ GELUIDSDRUKNIVEAU

- Het geluidsdrukkniveau bedraagt minder dan 70 dB(A).



DE RICHTING VAN DE LUCHTSTROOM INSTELLEN


- Er zijn 2 manieren om de richting van de luchtstroom in te stellen.
(Als het apparaat stopt, gaan de luchtstroomkleppen bij de luchtuitlaat (Regelkleppen verticale luchtstroom) automatisch dicht.)
 1. A. Omhoog en omlaag
 2. B. Naar links en naar rechts



Afb. 2

A. OMHOOG EN OMLAAG


Druk op de toets **DE RICHTING VAN DE LUCHTSTROOM INSTELLEN** om de uitblaashoek van de luchtstroom als volgt te wijzigen.



De **LUCHTSTROOMRICHTING**-display beweegt zoals hier links getoond, en de richting van de luchtstroom verandert voortdurend. (Automatische draai-richting)



Druk op de toets **DE RICHTING VAN DE LUCHTSTROOM INSTELLEN** om de gewenste richting van de luchtstroom te kiezen.



De display **RICHTING VAN DE LUCHTSTROOM** stopt met bewegen en de richting van de luchtstroom blijft vast (Instelling vaste luchtstroomrichting).


BEWEGING VAN DE HORIZONTALE KLEP

Voor de volgende condities wordt de luchtstroomrichting bestuurd door een microcomputer. De richting kan daarom van de display verschillen.


Bedrijfs-stand	• KOELEN • AUTOMATISCH KOELEN • PROGRAMMA DROGEN	• VERWARMEN • AUTOMATISCH VERWARMEN
Omhoog en omlaag	• Bij werking met continue neerwaartse luchtstroomrichting (Lucht stroomt automatisch enige tijd in de ingestelde richting om condensatie op de horizontale kleppen te voorkomen.)	• Wanneer de kamertemperatuur hoger is dan de ingestelde temperatuur. • Wanneer het VERWARMEN start of tijdens het ONTDOOIEN (als er zich rijm vormt op de buitenunit) (De richting van de luchtstroom wordt horizontaal, zodat de luchtstroom niet direct op een van de aanwezigen in de ruimte gericht is.)

OPMERKING

- Als er sprake is van groepsbesturing in systemen voor gelijktijdig gebruik (twee- en driedubbel) kan de richting van de luchtstroom niet individueel op de slave-units worden ingesteld.



Aanbevolen posities voor luchtstroomrichting



We adviseren de hierboven genoemde luchtstroomstand wanneer u een luchtstroom in één richting wenst.


B. LINKS EN RECHTS

- Dit wordt niet beschouwd als de hoek van het horizontale blad.

OPMERKING

- Maak pas instellingen nadat u de op- en neerwaartse luchtstroomrichting vast hebt ingesteld. Uw hand kan klem komen te zitten als u instellingen probeert te maken terwijl het horizontale blad draait.
- Stop het draaien van de rotor voordat u probeert de hoek aan te passen. Uw vingers kunnen bekneld raken wanneer u de rotor aanpast terwijl deze draait.
- De vier vinnen voor de linker en rechter luchtstroomrichting werken samen in dezelfde richting. **Gebruik geen units naast elkaar met de in de tekening weergegeven instelling.** Dit kan leiden tot het druppelen van condensatie.

Verticale klepunit (bovenaanzicht)



7. OPTIMALE WERKING

Ga als volgt te werk om te controleren of de airconditioner op de juiste manier werkt.

- Voorkom direct zonlicht door het raam door gordijnen of luiken te gebruiken tijdens het KOELEN.
- Houd deuren en ramen dicht. Indien de ramen en deuren open blijven, stroomt de lucht van de kamer naar buiten en wordt het koel- en verwarmingseffect verminderd.
- Plaats nooit voorwerpen in de buurt van de luchtinlaat en de luchtuitlaat van de airconditioner. Deze kunnen het effect negatief beïnvloeden of de unit stoppen.
- Stel de kamertemperatuur in op een comfortabele waarde. Voorkom overmatig koelen of verwarmen.
Hiermee wordt enkel elektriciteit verspild.
- Wanneer “” of “Reinig filter aub” verschijnt op de display, moet een erkend onderhoudstechnicus vragen om de filters te reinigen.
(Zie “8. ONDERHOUD” op pagina 10.)
Wanneer de binnenunit wordt gebruikt met een verontreinigd luchtfilter, kan dit een afname van de capaciteit of zelfs storingen tot gevolg hebben.
- Plaats tv’s, radio’s en stereo’s 1 m of verder uit de buurt van de binnenunit en afstandsbediening. Het beeld kan onscherp worden en er kan ruis ontstaan.
- Zet de stroomonderbreker uit wanneer de unit langere tijd niet wordt gebruikt. Wanneer de stroomonderbreker ingeschakeld blijft, verbruikt de airconditioner toch een kleine hoeveelheid vermogen, hoewel hij niet in werking is. (*1)
Zet de stroomonderbreker uit om energie te besparen. Schakel de stroomonderbreker ongeveer 6 uur voordat u het apparaat opnieuw gaat gebruiken opnieuw in voor een probleemloze werking.
(Zie “8. ONDERHOUD” op pagina 10.) (*2)
*1 Hoeveel energie wordt verbruikt wanneer de buitenunit niet in werking is, hangt af van het model.
*2 De instelling die van kracht was voordat de stroomonderbreker wordt uitgeschakeld, wordt opgeslagen. (De timerinstelling wordt gewist.)
- Maak goed gebruik van de functie voor afstelling van de luchtstroomrichting.
Koude lucht verzamelt zich op de vloer en warme lucht onder het plafond.
Stel de luchtrichting op horizontaal tijdens het KOELEN of het PROGRAMMA DROGEN en richt deze naar beneden tijdens het VERWARMEN.
Zorg dat de lucht niet rechtstreeks op een persoon wordt geblazen.

- Gebruik de werking met de TIMER op een doeltreffende manier.
Het duurt soms even voordat de binnentemperatuur de ingestelde waarde bereikt. Het is aanbevolen om de werking vooraf te starten door de TIMER te gebruiken.

8. ONDERHOUD (VOOR ONDERHOUDSPERSONEEL)

LAAT ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN UITSLUITEND DOOR ERKEND ONDERHOUDSPERSONEEL UITVOEREN.

— WAARSCHUWING —

- Gebruik geen ontvlambaar gas (zoals haar- of insectenspray) in de buurt van de airconditioner.
- Veeg de airconditioner nooit schoon met benzene of verfverdunder.
Dit kan scheuren, elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.
- Plaats nooit uw vingers of een ander voorwerp in de luchtinlaat, de luchtuitlaat of tussen de horizontale kleppen. De ventilator draait met hoge snelheid, u zou zich kunnen verwonden.

— VOORZORGSMATREGELEN —

- Reinig de airconditioner niet met water.
Dit kan leiden tot lekkage en hierdoor tot elektrische schokken of brand.
- Schakel de airconditioner altijd uit en ontkoppel de stroomonderbreker wanneer u werkzaamheden aan het apparaat verricht.
Als de voeding niet uitgeschakeld is, kan dit elektrische schokken en letsel tot gevolg hebben.
- Werkt u op een hoge plek, zorg er dan voor dat u stabiel staat.
Als de stellage onstabiel is, kan dit leiden tot letsel als gevolg van vallen en struikelen.

OPMERKING

- Verwijder het luchtfilter uitsluitend ten behoeve van het reinigen. Anders kan dit tot storingen leiden.
- Breng geen enkele andere stof dan de voorgeschreven luchtfilters (bijv. keukenpapier) op de luchtinlaat aan. Dit kan de prestaties nadelig beïnvloeden en leiden tot bevriezing/waterlekkage.

HET REINIGEN VAN HET LUCHTFILTER

Reinig het luchtfilter als op de afstandsbediening de aanduiding “” of “Reinig filter aub” verschijnt.

- Deze melding verschijnt als de airconditioner een tijdlang in werking geweest is.

OPMERKING

- De tijd voordat de aanduiding “” of “Reinig filter aub” verschijnt, kan worden aangepast.


Vraag uw lokale dealer om een oplossing als de binnenunit gebruikt moet worden in een ruimte met sterk vervuilde lucht.

Vervuiling	Tijd voordat aanduiding verschijnt
Normaal	2500 uur (komt overeen met een jaar)
Sterker vervuild	1250 uur (komt overeen met een half jaar)

- Als de vervuiling moeilijk van het luchtfilter te verwijderen is, vervang dan het luchtfilter.
(Vervangend luchtfilter verkrijgbaar als optie)

1. Open het aanzuigrooster.

Schuif de knop in de richting van de pijl en open het rooster langzaam.




Knoppen
FHQ35-50
FXHQ32 : 2 plaatsen

FHQ60-71-100-125-140
FXHQ63-100 : 3 plaatsen

2. Verwijder het luchtfilter.

Druk de knoppen op 2 plaatsen omhoog en verwijder het luchtfilter.



3. Reinig het luchtfilter.

Verwijder het vuil met een stofzuiger of met water.

Was het luchtfilter met een zachte borstel met neutraal reinigingsmiddel als het extreem vuil is.



Laat het water weglopen en laat het luchtfilter in de schaduw drogen.

OPMERKING

- Was het luchtfilter niet met water van 50°C of warmer. Dit kan leiden tot ontkleuring en vervorming.
- Gebruik geen vuur om het filter te verwarmen. Dit kan brandplekken veroorzaken.

4. Bevestig het luchtfilter.

Breng het luchtfilter na het reinigen weer op dezelfde plaats aan als voordien.

5. Sluit het aanzuigrooster.

Schuif alle knoppen in de omgekeerde volgorde van stap 1 weer terug en maak het rooster goed vast.

6. Schakel de afstandsbediening in en verwijder de aanduiding “” of “Reinig filter aub” van de display.

De aanduiding kan zowel tijdens het bedrijf als bij stilstand gewist worden.

<In geval van BRC1E, BRC1D>

- Zie voor meer informatie de bedieningshandleiding van de afstandsbediening.


<In geval van BRC1C>

- Druk op de knop FILTERAANDUIDING OPNIEUW INSTELLEN.

HET REINIGEN VAN HET AANZUIGROOSTER

1. Open het aanzuigrooster.

Schuif de knop in de richting van de pijl en open het aanzuigrooster langzaam.




Knoppen
FHQ35-50
FXHQ32 : 2 plaatsen


FHQ60-71-100-125-140
FXHQ63-100 : 3 plaatsen

2. Verwijder het aanzuigrooster.

- 1** Verwijder het riempje terwijl u het aanzuigrooster open houdt.



- 2** Pak de klemmen aan het bovenste gedeelte van het aanzuigrooster vast en trek ze naar voren.



Klemmen
FHQ35-50
FXHQ32 : 2 plaatsen

FHQ60-71-100-125-140
FXHQ63-100 : 3 plaatsen

3. Verwijder het luchtfilter.

Zie stap 2 voor “**HET REINIGEN VAN HET LUCHTFILTER**”. (pagina 11)

4. Reinig het aanzuigrooster.

Was het aanzuigrooster met een zachte borstel met water of een neutraal reinigingsmiddel en laat het water weglopen.



Als het aanzuigrooster extreem vuil is

- Spuit het reinigingsmiddel voor ventilatoren en uitlaten direct op het rooster en laat het ca. 10 minuten intrekken.
- Was het aanzuigrooster vervolgens zorgvuldig met water.

OPMERKING

- Was het aanzuigrooster niet met water van 50°C of warmer.
Dit kan leiden tot ontkleuring en vervorming.
- Gebruik geen vuur als u het aanzuigrooster droogt. Dit kan brandplekken veroorzaken.
- Gebruik geen normaal in de handel verkrijgbare producten zoals benzine, wasbenzine, verfverdunder, schuurpoeder en vloeibare insecticide.
Dit kan leiden tot ontkleuring en vervorming.

5. Bevestig het luchtfilter.

Zie stap 4 voor “**HET REINIGEN VAN HET LUCHTFILTER**”. (pagina 11)

6. Bevestig het aanzuigrooster.

Bevestig het rooster in de omgekeerde volgorde van stap 2.

7. Sluit het aanzuigrooster.

Schuif alle knoppen in de omgekeerde volgorde van stap 1 weer terug en maak ze goed vast.

DE LUCHTUITLAAT, HET BUITENPANEEL EN DE AFSTANDSBEDIENING SCHOONMAKEN

- Wrijf ze schoon met een droge zachte doek.
- Als een vlek zo niet kan worden verwijderd, dip de doek dan in een met water verdund neutraal reinigingsmiddel en wring de doek uit. Verwijder de vlek met deze doek en wrijf ze daarna droog met een droge doek.

OPMERKING

- Gebruik geen normaal in de handel verkrijgbare producten zoals benzine, wasbenzine, verfverdunder, schuurpoeder en vloeibare insecticide.
Dit kan leiden tot ontkleuring en vervorming.
- Was het filter niet met water van 50°C of warmer. Dit kan leiden tot ontkleuring en vervorming.

■ REINIGEN VOOR EN NA SEIZOENSGEBRUIK

OPSTARTEN NA EEN LANGE PERIODE VAN RUST

Bevestig het volgende

- Controleer of de luchtinlaat en -uitlaat van de binnen- en buitenunit niet zijn geblokkeerd.
Verwijder mogelijke obstakels.
Obstakels kunnen de ventilatorsnelheid belemmeren, waardoor de prestaties afnemen en de toestellen stuk kunnen gaan.

Reinig het luchtfilter.

- Vergeet het luchtfilter na het reinigen niet opnieuw te bevestigen.
(Zie “8. ONDERHOUD” op pagina 10.)
- Zie voor informatie over de installatie, verwijdering of reiniging van een optioneel verkrijgbaar luchtfilter de gebruiksaanwijzing van het betreffende filter.

- Schakel de afstandsbediening in en verwijder de aanduiding “” of “Reinig filter aub” van de display.

De aanduiding kan zowel tijdens het bedrijf als bij stilstand gewist worden.

<In geval van BRC1E, BRC1D>

- Zie voor meer informatie de bedieningshandleiding van de afstandsbediening.

<In geval van BRC1C>

- Druk op de knop FILTERAANDUIDING OPNIEUW INSTELLEN.

Zet de stroomonderbreker minstens 6 uur voordat u de unit opnieuw gaat gebruiken opnieuw aan.

- Dit is nodig om de airconditioner goed te laten werken en om hem te beschermen.
- De display op de afstandsbediening wordt getoond wanneer de stroom wordt aangezet.

VERWARMEN binnen de 6 uur nadat de stroom van de airconditioner is aangezet.

- Sommige modellen doen het volgende om de units te beschermen.
Als er binnen de 6 uur nadat de stroom weer is aangezet wordt VERWARD, stopt de ventilator van de binnenunit ongeveer 10 minuten tijdens de werking van de buitenunit om de toestellen te beschermen.
Dit gebeurt niet enkel op het moment van installatie, maar telkens wanneer de stroomonderbreker wordt AAN-/UIT-geschakeld.
Schakel de stroomonderbreker voor uw eigen comfort niet uit tijdens seizoensgebruik of tijdens VERWARMEN.

WAT TE DOEN ALS U DE AIRCONDITIONER VOOR LANGE TIJD STOPT

Laat de unit op een mooie dag een halve dag in de stand VENTILATOR draaien om de binnenunit te drogen.

- Dit kan schimmelvorming voorkomen.

Zet de stroomonderbreker uit.

- Terwijl de stroom is ingeschakeld, wordt er een klein wattage gebruikt, ook al is de airconditioner niet in bedrijf.
Zet de stroomonderbreker uit om energie te besparen.
- De display op de afstandsbediening zal verdwijnen wanneer de stroomonderbreker wordt uitgezet.

Reinig het luchtfilter en het buitenpaneel

- Zorg ervoor dat het luchtfilter, nadat het is gereinigd, weer op de oorspronkelijke plaats wordt teruggeplaatst. (Zie “8. ONDERHOUD” op pagina 10.)

Zie voor informatie over de installatie, verwijdering of reiniging van een optioneel verkrijgbaar luchtfilter de gebruiksaanwijzing van het betreffende filter.

OPMERKING

De binnenkant van de airconditioner kan na een aantal seizoenen vuil worden. Dit kan leiden tot prestatieverlies en waterlekage.

Vraag uw lokale dealer om meer informatie over het reinigen van de binnenkant van de unit. Dit moet door een erkend onderhoudstechnicus worden gedaan.

9. GEEN STORING VAN DE AIR-CONDITIONER


9-1. FHQ

Volgende symptomen duiden niet op een probleem met de airconditioner.

- **VERWARMEN** binnen de 6 uur nadat de stroom van de airconditioner is aangezet.
Sommige modellen doen het volgende om de units te beschermen.
Als er binnen de 6 uur nadat de stroom weer is aangezet wordt VERWARMD, stopt de ventilator van de binnenunit ongeveer 10 minuten tijdens de werking van de buitenunit om de toestellen te beschermen. Dit gebeurt niet enkel op het moment van installatie, maar telkens wanneer de stroomonderbreker wordt AAN-/UIT-geschakeld.
Voor comfortverwarming is het aanbevolen om de stroomonderbreker niet uit te zetten tijdens het VERWARMEN.

I. DE AIRCONDITIONER WERKT NIET

- **De airconditioner start niet onmiddellijk opnieuw nadat de AAN/UIT-toets is ingedrukt.**
- **De airconditioner wordt niet direct in werking gesteld als de toets TEMPERATUUR-INSTELLING in de vorige stand wordt teruggezet nadat de toets is ingedrukt.**
Als de BEDRIJFS-indicator gaat branden, functioneert de airconditioner normaal.
De airconditioner wordt niet direct in werking gesteld omdat er een beveiliging is geactiveerd om overbelasting te voorkomen.
De airconditioner wordt na ongeveer 3 minuten automatisch weer in werking gesteld.

- **De airconditioner start niet wanneer de display “” toont en enkele seconden knippert nadat een bedieningstoets is ingedrukt.**

Dit komt doordat de airconditioner centraal bestuurd wordt.

Als de display knippert, betekent dit dat de airconditioning niet met de afstandsbediening bestuurd kan worden.

- **VERWARMEN binnen de 6 uur nadat de stroom van de airconditioner is aangezet.**

Sommige modellen doen het volgende om de units te beschermen.

Als er binnen de 6 uur nadat de stroom weer is aangezet wordt VERWARMD, stopt de ventilator van de binnenunit ongeveer 10 minuten tijdens de werking van de buitenunit om de toestellen te beschermen.

Dit gebeurt niet enkel op het moment van installatie, maar telkens wanneer de stroomonderbreker wordt AAN-/UIT-geschakeld.

Schakel de stroomonderbreker voor uw eigen comfort niet uit tijdens seizoensgebruik of tijdens VERWARMEN.

- **De werking van de buitenunit stopt.**

Dit is omdat de binnentemperatuur de ingestelde waarde heeft bereikt.

De binnenunit staat in de stand VENTILATOR.

KOELEN

(AUTOMATISCH KOELEN)

Verlaag de ingestelde temperatuur.

VERWARMEN

(AUTOMATISCH VERWARMEN)

Verhoog de ingestelde temperatuur.

De werking wordt na een tijdje ingeschakeld wanneer de airconditioner in normale toestand is.

- **De afstandsbediening toont “”, en de luchtstroom stopt.**

Dit komt doordat de airconditioner automatisch omschakelt naar de stand ONTDOOIEN om te voorkomen dat de verwarmingscapaciteit afneemt wanneer er zich meer rijm op de buitenunit vormt.

Na maximaal 10 minuten, keert de airconditioner terug naar zijn oorspronkelijke werking.

II. DE WERKING STOPT SOMS

- **De afstandsbediening toont “U4” en “U5”, en de werking stopt. Ze zal echter na een paar minuten worden hervat.**

Dit komt doordat de communicatie tussen de binnen- en buitenunits of de binnenunits en de afstandsbedieningen wordt onderbroken en de werking gestopt ten gevolge van ruis die wordt veroorzaakt door andere toestellen.

Zodra de elektrische ruis afneemt, start de airconditioner automatisch weer op.

III. DE VENTILATORSNELHEID VERSCHILT VAN DE INGESTELDE SNELHEID

- **De ventilatorsnelheid verandert niet als u op de toets voor het regelen van de ventilatorsnelheid drukt.**

Tijdens het KOELEN wordt een lage ventilatorsnelheid of een zachte wind gebruikt om te voorkomen dat er smeltwater vrijkomt. Tijdens het ONTDOOIEN (VERWARMEN) stopt de luchtstroom van de airconditioner om te voorkomen dat de lucht direct op een van de aanwezigen in de ruimte geblazen wordt.

Na een tijdje kan de ventilatorsnelheid worden veranderd.

(De ventilatorsnelheid kan niet worden ingesteld voor het PROGRAMMA DROGEN.)

Als tijdens het VERWARMEN de ingestelde kamertemperatuur wordt bereikt, stopt de buitenunit en gaat de binnenunit over in zachte bries.

Het duurt even voordat de ventilatorsnelheid verandert. Verhoog de ingestelde temperatuur. Na een tijdje verandert de ventilatorsnelheid.

IV. DE LUCHTSTROOMRICHTING VERSCHILT VAN DE INGESTELDE RICHTING OF VAN DE RICHTING DIE OP DE AFSTANDSBEDIENING WORDT WEERGEGEVEN

- **De horizontale kleppen bewegen niet, hoewel op de afstandsbediening de bewegende werking wordt weergegeven.**

<VERWARMEN>

Dit komt doordat de luchtstroomrichting zo wordt geregeld dat hij horizontaal is nadat de werking start of wanneer de binnentemperatuur hoger ligt dan de ingestelde temperatuur om te voorkomen dat lucht rechtstreeks op een van de aanwezigen in de ruimte wordt geblazen.

Na een tijdje start de bewegende werking. (Zie “**BEWEGING VAN DE HORIZONTALE KLEP**” op pagina 9.)

- **De op de afstandsbediening weergegeven luchtstroomrichting verschilt van de reële stand van de horizontale kleppen.**

<KOELEN EN PROGRAMMA DROGEN>

Als het toestel op een neerwaartse luchtstroomrichting is ingesteld, verschilt de luchtstroomrichting enige tijd van wat er op de display wordt getoond. Dit is bedoeld om te voorkomen dat condensatie vormt op de horizontale kleppen.

<VERWARMEN>

Dit komt doordat de luchtstroomrichting zo wordt geregeld dat hij horizontaal is nadat de werking start of wanneer de binnentemperatuur hoger ligt dan de ingestelde temperatuur om te voorkomen dat lucht rechtstreeks op een van de aanwezigen in de ruimte wordt geblazen.

Na een tijdje verandert de luchtstroomrichting naar de ingestelde richting.

(Zie “**BEWEGING VAN DE HORIZONTALE KLEP**” op pagina 9.)

V. DE HORIZONTALE KLEPPEN SLUITEN NIET

- **De horizontale kleppen sluiten niet, zelfs wanneer het toestel niet meer actief is.**

Dit komt doordat de horizontale kleppen pas sluiten wanneer er geen lucht meer uit de airconditioner stroomt.

De horizontale kleppen sluiten na enige tijd.

VI. UIT DE AIRCONDITIONER KOMT WITTE STOOM

- **Wanneer de vochtigheid hoog is tijdens het KOELEN (Op vette of stoffige plaatsen)**

Indien de binnenkant van een binnenunit bijzonder vervuild is, wordt de temperatuurverspreiding in een kamer ongelijk. Het is nodig de binnenkant van de binnenunit te reinigen. Vraag uw lokale dealer om gegevens over het reinigen van de binnenunit.

Het reinigen moet door een erkend onderhoudstechnicus worden gedaan.

Controleer de gebruiksomgeving.

- **Wanneer de airconditioner na het ONTDOOIEN en tijdens het ONTDOOIEN naar VERWARMEN wordt omgeschakeld.**

Vocht dat ontstaat tijdens het ONTDOOIEN wordt stoom en zal beginnen rondzweven.

Als de symbolen “” worden weergegeven op de display van de afstandsbediening, staat de unit in de stand ONTDOOIEN.

VII. GELUID VAN AIRCONDITIONERS

- **Nadat het apparaat is gestart, hoort u een gonzend geluid.**

Dit geluid wordt veroorzaakt door de motoren die de horizontale kleppen aandrijven. Na ongeveer een minuut verdwijnt het geluid.

- **Als de airconditioner in de stand KOELEN of ONTDOOIEN staat, is een continu laag gesis hoorbaar, of als de airconditioner in de stand ONTDOOIEN staat, een druppelend geluid.**

Dit is het geluid van koelgas dat door de binnen- en buitenunits stroomt.

- **Er is een sisgeluid te horen bij het starten of onmiddellijk nadat de werking is gestopt, of dat te horen is aan het begin of onmiddellijk na het stoppen van het ONTDOOIEN.**

Dit is het geluid van koelmiddel en wordt veroorzaakt door het stoppen en veranderen van de stroom.

Tijdens het VERWARMEN schakelt de airconditioner automatisch om naar de stand ONTDOOIEN.

De afstandsbediening toont “”.

Na maximaal 10 minuten, keert de airconditioner terug naar zijn oorspronkelijke werking.

- **Er is een piepgeluid te horen wanneer de airconditioner in bedrijf is of nadat het systeem is gestopt.**

Dit geluid wordt veroorzaakt door het uitzetten en krimpen van kunststof onderdelen.

VIII. STOF VAN DE BINNENUNITS

- **Wanneer het systeem gestart wordt nadat het langere tijd niet in gebruik is geweest, kan er stof uit de unit worden geblazen.**

Stof dat in de unit terecht is gekomen wordt naar buiten geblazen.

IX. DE BINNENUNITS GEVEN EEN GEUR AF

- **Tijdens de werking**

De unit absorbeert geuren van kamers, meubels, sigaretten, enz. en geeft die dan weer af.

Als de geur hinderend is, kunt u de luchtstroom op nul zetten wanneer de binnentemperatuur de ingestelde waarde bereikt.

Raadpleeg uw lokale dealer voor details.

X. DE AIRCONDITIONER KOELT NIET GOED

- **De airconditioner werkt in modus PROGRAMMA DROGEN.**

Dit is omdat er met het programma drogen wordt gewerkt zodat de binnentemperatuur zo weinig mogelijk afneemt.

Verlaag de binnentemperatuur met de stand KOELEN, en gebruik dan het PROGRAMMA DROGEN.

(Zie “KENMERKEN VAN HET PROGRAMMA DROGEN” op pagina 8.)

- **Lees DE KENMERKEN VAN DE STAND KOELEN, DE STAND VERWARMEN, EN VAN HET PROGRAMMA DROGEN op pagina 7-8.**

9-2. FXHQ

Raadpleeg de bedieningshandleiding van de buitenunit.

10. IN GEVAL VAN PROBLEMEN

10-1. FHQ

Controleer eerst zelf alvorens een serviceoproep te doen.


1. Indien de airconditioner helemaal niet werkt.

- Controleer of er eenzekering doorgebrand is. Schakel de netspanning uit.
- Controleer of de stroomcircuitonderbreker is doorgeslagen.

Als het lipje van de stroomcircuitonderbreker in de stand OFF staat, schakel dan de stroom in met de stroomcircuitonderbreker.

Als het tabblad van de stroomonderbreker zich in de struikelpositie bevindt de stroom niet aanzetten met de stroomonderbrekerschakelaar.

Neem contact op met uw lokale dealer.



- Controleer of er een stroomstoring is. Wacht totdat de stroom hersteld is. Indien er zich tijdens de werking van de airconditioner een stroomstoring voordoet, start de airconditioner weer vanzelf onmiddellijk nadat de stroom hersteld is.

2. Als de airconditioner stopt nadat de airconditioner gewerkt heeft.

- Controleer of de luchtinlaat of -uitlaat van de buiten- of binnenunit geblokkeerd is door een voorwerp.
Verwijder de belemmering en zorg ervoor dat de lucht vrij kan stromen.
De horizontale kleppen bij de luchtuitlaat zijn gesloten wanneer de unit stopt.
- Controleer of het luchtfilter verstopt is.
Vraag een erkend onderhoudstechnicus om de luchtfilters te reinigen.
Verstoppen door stof of vuil zullen een vermindering van het luchtstroomvolume en toename van het stroomverbruik van de airconditioner tot gevolg hebben, waardoor de prestaties zullen afnemen.
Hierdoor kan bovendien dauw van condensatie ontstaan bij de luchtuitlaat.
(Zie "8. ONDERHOUD" op pagina 10.)

3. De airconditioner werkt, maar koelt of verwarmt onvoldoende.

- Controleer of de luchtinlaat of -uitlaat van de buiten- of binnenunit geblokkeerd is door een voorwerp.
Verwijder de belemmering en zorg ervoor dat de lucht vrij kan stromen.
De horizontale kleppen bij de luchtuitlaat zijn gesloten wanneer de unit stopt.
Obstakels belemmeren de ventilatorsnelheid, waardoor de prestaties afnemen en de units stuk kunnen gaan wanneer uitgeblazen lucht wordt aangezogen.
Ze verspillen elektriciteit en kunnen tot gevolg hebben dat units uitvallen.
- Controleer of het luchtfilter verstopt is.
Vraag een erkend onderhoudstechnicus om de luchtfilters te reinigen.
Verstoppen door stof of vuil zullen een vermindering van het luchtstroomvolume en toename van het stroomverbruik van de airconditioner tot gevolg hebben, waardoor de prestaties zullen afnemen.
Hierdoor kan bovendien dauw van condensatie ontstaan bij de luchtuitlaat.
(Zie "8. ONDERHOUD" op pagina 10.)
- Controleer of de temperatuur correct is ingesteld.
Stel een juiste temperatuur, luchtstroom en uitblaasrichting in.
- Controleer of de VENTILATORSNELHEID is ingesteld op LAGE SNELHEID.
Stel een juiste temperatuur, luchtstroom en uitblaasrichting in.
- Controleer of de luchtstroomrichting correct is ingesteld.

Stel een juiste temperatuur, luchtstroom en uitblaasrichting in.

- Controleer of deuren of ramen open zijn.
Sluit deuren en ramen om te voorkomen dat de wind naar binnen waait.
- Controleer of rechtstreeks zonlicht de kamer binnen komt (tijdens koeling)
Gordijnen of jaloezieën sluiten.
- Wanneer er te veel mensen in de ruimte aanwezig zijn (tijdens het koelen).
- Controleer of de warmtebron van de ruimte te overdadig werkt (tijdens het koelen).

4. Het toestel begint of stopt met functioneren zonder dat de AAN/UIT-knop is ingedrukt.

- Bent u zeker dat de AAN/UIT-timerwerking niet in gebruik is?
Zet de AAN/UIT-timer uit.
Zie voor meer informatie de bedieningshandleiding van de afstandsbediening.
- Bent u zeker dat er geen afstandsbediening is aangesloten?
Neem contact op met de centrale controlekamer vanwaar de stop afkomstig is.
- Bent u zeker dat de display voor gecentraliseerde controle niet brandt?
Contacteer de centrale controlekamer vanwaar de stop afkomstig is.

Als het probleem niet is opgelost nadat u de bovengenoemde punten heeft gecontroleerd, probeer de unit dan niet zelf te repareren.
Vraag in dergelijke gevallen altijd de hulp van uw lokale verdeler.
Vermeld daarbij het symptoom en het model (dit staat op het typeplaatje).

Als een van de volgende storingen voorkomt, neem dan de hierna beschreven maatregelen en neem contact op met uw lokale dealer.


De airconditioner moet door een erkend onderhoudsmonteur worden gerepareerd.

— ⚠ WAARSCHUWING —

Schakel de netspanning van de airconditioning onmiddellijk uit wanneer u iets ongevoelbaar opmerkt (zoals een brandlucht), en neem contact op met uw lokale dealer.

Wanneer u de airconditioner onder dergelijke omstandigheden blijft gebruiken, kan dit leiden tot een defect, elektrische schokken of brand.
Neem contact op met uw lokale dealer.

- Wanneer een veiligheidsvoorziening zoals een zekering, stroomonderbreker of aardlekschakelaar frequent wordt geactiveerd.
Maatregel: De hoofdschakelaar niet aanzetten.

- Wanneer de AAN/UIT knop niet goed werkt.
Maatregel: De hoofdschakelaar uitzetten.
- Als water uit de binnenunit lekt.
Maatregel: De werking stilzetten.
- Als op de display “


The diagram shows a DAIKIN indoor unit control panel. It features a digital display showing '27°C' and a power button. Labels with leader lines point to specific features: 'BEDRIJFS-indicator' points to a small circle at the top right; 'INSPECTIE-display' points to an eye icon on the left; 'Nr. van de BINNENUNIT waar de storing zich voordoet' points to the 'UNIT No.' field; and 'STORINGSCODE' points to the 'STORINGSCODE' field.

Maatregel: Geef de foutmelding op de display door aan uw lokale dealer.

10-2. FXHQ

Lees de bedieningshandleiding die is meegeleverd met de buitenunit.

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:

Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:

JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium