


Opzoeken van Error Codes

Condensing Unit

Met behulp van de BS-knoppen kunt u de foutcodes achterhalen via de Led-lampjes. [Steps]

1. Zorg dat "H1P" LED UIT is.
(als de LED AAN is, druk dan een maal op de BS-1 Mode knop)
2. Druk eenmaal op de Mode-knop (BS1) om in "monitor mode" te komen.
3. Error history 1: Druk op de SET knop (BS2) 14 keer.
Error history 2: Druk op de SET knop (BS2) 15 keer.
Error history 3: Druk op de SET knop (BS2) 16 keer.
* Error history 1 is de nieuwste storingscode.
4. Door op de RETURN knop te drukken (BS3) krijgt u het eerste deel van de error code te zien (LED).
5. Door op de SET knop te drukken (BS2) krijgt u het tweede deel van de error code te zien (LED).
6. Door op de MODE knop te drukken (BS1) gaat u weer terug naar het hoofdmenu



LED weergave														D-checker weergave	Error beschrijving	Pagina Service- Manual
(Druk 1 maal op de BS3 knop)							(Druk 1 maal op de BS2 knop)									
H1P	H2P	H3P	H4P	H5P	H6P	H7P	H1P	H2P	H3P	H4P	H5P	H6P	H7P			
●	●	○	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	E0	STD compressor motor overstroom/vast	P.95
										●	●	●	●	E2	Aardlek	P.97
										●	●	○	○	E3	Aangesproken hogedrukschakelaar	P.99
										●	○	●	●	E4	Lagedruk storing	P.101
										●	○	●	○	E5	Inverter compressor motor vast	P.103
										●	○	○	○	E7	Condensormotor storing	P.105
●	●	○	●	○	●	●	●	○	●	○	●	●	○	E9	Electronic expansieklep spoel storing	P.108
										●	●	○	○	F3	Te hoge persgas temperatuur	P.110
										●	○	●	●	F4	Nat draaien, centrale zuigleiding	P.112
										●	○	●	○	F5	Nat draaien injectie leiding	P.114
										○	○	○	○	H0	3-sensoren storing	P.115
										●	●	○	○	H3	Hoge drukschakelaar storing	P.117
●	●	○	●	○	●	●	●	○	●	○	○	○	○	H7	Condensormotor Hall-signaal storing	P.118
										○	●	●	○	H9	Buitenluchtsensor storing	P.120
										●	●	○	●	J2	Stroom sensor storing	P.121
										●	●	○	○	J3	Persgassensor storing	P.122
										●	○	●	○	J5	Zuiggassensorstoring	P.122
										●	○	○	○	J7	Vloeistofsensor storing	P.122
●	●	○	●	○	●	●	○	●	●	○	●	●	●	J8	Condensor inlaatsensor storing	P.122
										○	●	●	○	J9	Condensor uitlaatsensor storing	P.122
										○	●	○	●	JR	Hoge druksensor storing	P.124
										○	○	●	●	JL	Lage druksensor storing	P.126
										○	○	○	○	L1	Inverter PCB storing	P.128
										●	○	○	●	L4	Inverter koelbloksensor storing	P.129
●	●	○	●	○	●	●	○	●	●	○	○	●	○	L5	INV. compressor tijdelijke overstroom	P.130
										○	●	●	●	L8	INV. compressor langdurige overstroom	P.132
										○	●	●	○	L9	INV. compressor opstart storing	P.134
										○	○	●	●	LC	Transmissie storing (tussen inverter PCB en hoofdprint PCB)	P.136

LED weergave														D-checker weergave	Error beschrijving	Pagina Service- Manual
(Druk 1 maal op de BS3 knop)							(Druk 1 maal op de BS2 knop)									
H1P	H2P	H3P	H4P	H5P	H6P	H7P	H1P	H2P	H3P	H4P	H5P	H6P	H7P			
●	●	○	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	P1	Onbalans in aanvoerspanning	P.138
●	●	○	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	P4	Thermistor "INV koelribben" is defect	P.139
●	●	○	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	PJ	Capaciteits instelling onjuist	—
●	●	○	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	U1	Fase verdraaid of niet aanwezig	P.140
●	●	○	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	U2	Storing in de aanvoerspanning	P.141
●	●	○	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	U7	Transmissie bedrading M/S storing	P.144
●	●	○	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	UR	Bedradingsfout	P.145