■ Storingscodes uitlezen op het buitendeel.

Druk op BS1 (MODE) knop "Setting mode 1" naar Monitor mode."

↓

Druk nu op de SET (BS2) 14, 15 of 16 keer om de LED weergave te selecteren

<LED bevestiging 1>

↓

Druk op de BS3 (RETURN) knop om het eerste deel van de storing weer te geven. en controleer in de lijst

↓

<Led bevestiging 2>

Druk op BS2 (SET) knop om het 2e deel van de storing weer te geven

↓

Druk nu op BS3 (RETURN) knop op terug te keren naar "Monitor mode."

* Druk op MODE (BS1)knop en nu ben je terug in "Setting mode 1".

○: ON ●: OFF ◑: Blink

Reference Code	Inhoud van de storing		Bevestiging 1							Bevestiging 2						
	Hoofdoorzaak	Details	H1P	H2P	H3P	H4P	H5P	H6P	H7P	H1P	H2P	H3P	H4P	H5P	H6P	H7P
E0	Defect beveiligings onderdeel		◑	●	○	●	●	◑	◑	◑	○	●	●	●	●	●
E1	Defecte print buitendeel PCB	Defecte print PCB								◑	○	●	●	●	●	◑
E2	Aardlekfout									◑	○	●	●	●	◑	●
E3	Hogedruk storing	HPS geactiveerd								◑	○	●	●	●	◑	◑
E4	Lage druk storing	Lage druk storing								◑	○	●	●	◑	●	●
E5	INV. compressor vast									◑	○	●	●	◑	●	◑
E7	Defecte condensorfanmotor									◑	○	●	●	◑	◑	◑
E9	Defecte expansieventielspoel	Hoofdventiel(Y1E)								◑	○	●	◑	●	●	◑
		Voor vloeistofinjectie (Y2E)														
		Voor INJ (INV.) (Y3E)														
		Voor INJ (NON1) (Y4E)														
		Voor INJ (NON2) (Y5E)														
EC	Booster unit alarm									◑	○	●	◑	◑	●	●
EE	Foutieve verdampingtemperatuur ingesteld									◑	○	●	◑	◑	◑	●
EH	Communicatie error (buiten units - Booster unit)									◑	○	●	◑	●	◑	◑
EJ	Defect in Booster (Booster unit alarm)									◑	○	●	◑	◑	●	◑
F3	Afwijkende persgas temperatuur	Td error	◑	●	○	●	◑	●	◑	◑	○	●	●	●	◑	◑
F4	Natte werking zuigleiding koudezijde									◑	○	●	●	○	●	●
F5	Natte werking injectieleiding									◑	○	●	●	○	●	○
H0	Afwijking in 3 sensoren		◑	●	○	●	◑	●	●	◑	○	●	●	●	●	●
H3	Defecte hogedrukschakelaar									◑	○	●	●	●	◑	◑
H4	Defecte lagedrukschakelaar									◑	○	●	●	◑	●	●
H7	Defecte Condensormotor									◑	○	●	●	◑	◑	◑
H9	Defecte buitenluchtsensor	R1T (*1)								◑	○	●	◑	●	●	◑

*1: open of kortsluiting

Eerste deel — Tweede deel

Weergave storingscode

○: ON ●: OFF ◑: Blink

Reference Code	Inhoud van de storing		Bevestiging 1							Bevestiging 2						
	Hoofdoorzaak	Details	H1P	H2P	H3P	H4P	H5P	H6P	H7P	H1P	H2P	H3P	H4P	H5P	H6P	H7P
J0	Middendruksensor wijk af of defect	Defecte S1NPH2 (*1)	◑	●	○	●	◑	◑	●	◑	○	●	●	●	●	●
J1	Defecte lagedruksensor Airconditioning	Defecte S1NPL2 (*1)								◑	○	●	●	●	●	◑
J2	Stroomsensor storing									◑	○	●	●	●	◑	●
J3	Defecte persgassensor	Defecte R31 to R33T (*1)								◑	○	●	●	●	◑	◑
J4	Defecte zuiggassensor (air conditioning)	Defecte R22T (*1)								◑	○	●	●	◑	●	●
J5	Defecte zuiggassensor (refrigeration)	Defecte R21T (*1)								◑	○	●	●	◑	●	◑
J6	Defecte buitenunit condensor outlet sensor	Defecte R6T (*1)								◑	○	●	●	◑	◑	●
J9	Defecte plate heat exchanger outlet sensor	Defecte R4T (*1)								◑	○	●	◑	●	●	◑
JA	Defecte hogedruksensor	Defecte S1NPH1 (*1)								◑	○	●	◑	●	◑	●
JC	Defecte lagedruk sensor (refrigeration)	Defecte S1NPL1 (*1)								◑	○	●	◑	◑	●	●
L1	Defecte inverter PCB		◑	●	○	●	◑	◑	◑	◑	○	●	●	●	●	◑
L4	Defecte inverter temperatuur koelribben te hoog	O								◑	○	●	●	◑	●	●
L5	Kortstondige overstroom inverter compressor									◑	○	●	●	◑	●	◑
L8	Kortstondige overstroom inverter compressor									◑	○	●	◑	●	●	●
L9	Inverter compressor opstart storing									◑	○	●	◑	●	●	◑
LC	Defecte Communicatie tussen inverter en hoofdprint PCB									◑	○	●	◑	◑	●	●
P1	Voeding defect / ongelijkmatig		◑	●	○	◑	●	●	●	◑	○	●	●	●	●	◑
P4	Thermistor "INV koelribben" is defect/abnormaal									◑	○	●	●	◑	●	●
PJ	Instellings- of gcapaciteit conflict hoofdprint kan het juiste INV-bord niet vinden									◑	○	●	◑	◑	●	◑
U1	Gewisselde fase, missende fase	Gewisselde fase, open fase	◑	●	○	◑	●	●	◑	◑	○	●	●	●	●	◑
U2	Voedingslijnspanning abnormaal	Te weinig spanning naar INV.								◑	○	●	●	●	◑	●
		Open fase INV. (T-phase)														
		Probleem bij laden condensator														
U4	Defecte buslijn communicatie tussen binnenen en buitendelen	Defecte buslijn								◑	○	●	●	◑	●	●
		Defecte binnenunit														
U7	Defecte buslijn tussen buitenunits	Defecte bekabeling tussen hoofd en Sub-print								◑	○	●	●	◑	◑	◑
U8	Defecte communicatie tussen master/slave controllers									◑	○	●	◑	●	●	●
U9	Defecte communicatie tussen binnen en buitenunits in het zelfde systeem	storing in andere binnenunits								◑	○	●	◑	●	●	◑
UA	Verkeerde combinatie binnen/ buitenunits	Verkeerde combinatie binnen/ buitenunits en controller								◑	○	●	◑	●	◑	●
UF	Systeem testrun niet afgerond	Incomplete of foutieve bedr check								◑	○	●	◑	◑	◑	◑
UH	Defect systeem, Refr adres niet gedefinieerd	Probleem met de bedrading								◑	○	●	◑	●	◑	◑

*1: Aardsluiting of open

Eerste deel — Tweede deel

Weergave storingen