

Diagnose 3-Fase Filter

1 Doel:

- Controleren of de werking van het 3-fase filter in orde is.

2 Werkwijze:

Voorwaarde: Stop de werking van het apparaat via de gebruikersinterface.

Voorwaarde: Schakel de betreffende stroomonderbreker UIT.

Voorwaarde: Verwijder het benodigde plaatwerk,

1 Koppel ALLE Faston-connectoren los van het driedfasige filter.



a 3-phase filter

2 Meet de continuïteit (weerstand) tussen de volgende aansluitingen op de 3-fasenfilter:

- N-N'
- L1-L1'
- L2-L2'
- L3-L3'

Resultaat: ALLE gemeten weerstandswaarden **MOETEN 0 Ω zijn (continu)**.