

Diagnose Lekbak ontdooi element

1 Doel:

- Controleren of de werking van het verwarmingselement in orde is.

2 Werkwijze:

Voor het uitvoeren van een elektrische controle van de afvoerverwarming van de verdamper

- Voorwaarde: Stop de werking van het apparaat via de gebruikersinterface.
 - Voorwaarde: Schakel de betreffende stroomonderbreker UIT.
 - Voorwaarde: Verwijder het benodigde plaatwerk.
1. Controleer of de relais K1M en K2M (die de activering van de verdamperafvoerverwarming) correct werken.
 2. Koppel bij de schakelkast connector J27 van de verdamperafvoerverwarming los.
 - Meet de continuïteit van alle bedrading tussen de verdamperafvoerverwarmer en de hoofdvoedingsaansluiting van het apparaat.
 - Voor LMSEY2A19+25*-units: Controleer of het driefasige filter correct functioneert.
 3. Meet de weerstand tussen de pinnen van connector J27B.
Resultaat: De gemeten weerstand **MOET 5,7~6,3 kΩ** zijn.